Vaccuperm VGA-146

Régulateur sous vide

F Instructions de service







SOMMAIRE

1.	Généralités	3
1.1	Structure de la documentation	3
1.2	À propos de ce manuel	3
1.3	Groupes d'utilisateurs/cibles	3
1.4	Responsabilités de l'opérateur	4
1.5	Personnel de maintenance et de réparation	4
1.6	Utilisation appropriée	4
1.7	Utilisation inappropriée	4
2.	Caractéristiques techniques	5
2.1	Légende de type VGA-146	
2.2	Caractéristiques générales	6
2.3	Dessins cotés	
3.	Installation	8
3.1	Transport et stockage	
3.2	Déballage	
3.3	Montage	
4.	Mise en service	9
4 1	Préparations pour la mise en service	
4.2	Contrôles avant la mise en service	
5.	Entretien	
5.1	Défauts éventuels	
5.2	Démontage et nettoyage du régulateur de vide	
5.3	Jeux de pièces de rechange pour le régulateur de vide VGA-146	

Mise en garde



Cette notice d'utilisation est également disponible sur www.Grundfosalldos.com.

Avant l'installation, lire les présentes instructions relatives à l'installation et à l'utilisation. L'installation et l'utilisation doivent être conformes aux réglementations locales et aux codes approuvés de bonnes pratiques.

1. Généralités

1.1 Structure de la documentation

Le régulateur de vide VGA-146 de Grundfos Alldos est une solution de pointe se conformant aux réglementations reconnues en matière de sécurité. La conformité aux normes, directives et lois applicables a été vérifiée. Néanmoins, certains risques ne pouvant être empêchés par le fabricant sont associés à l'utilisation de ce système.

Objectif de ce manuel:

- Informer les utilisateurs de l'utilisation optimale.
- Avertir les utilisateurs des éventuels risques résiduels lors d'une utilisation correcte et identifier les mesures à prendre pour éviter tout dommage.
- Prévenir les utilisateurs du mauvais usage évident ou de l'utilisation inappropriée et les informer des précautions nécessaires pour l'utilisation du système.

1.2 À propos de ce manuel

Ce manuel contient les instructions de sécurité normalisées suivantes sur les éventuels risques résiduels :



Mise en garde

En cas de non-respect des instructions de sécurité, des blessures physiques peuvent survenir.



En cas de non-respect des instructions de sécurité, un mauvais fonctionnement ou des dommages peuvent affecter le matériel.



Remarques ou instructions qui facilitent le travail et garantissent une utilisation en toute sécurité.

Des informations sur les éventuels risques résiduels sont fournies :

- Sur les panneaux d'avertissement affichés sur le lieu de l'installation.
- Au début de chaque rubrique de ce manuel.
- Directement avant toute procédure d'utilisation pouvant impliquer des risques résiduels.

1.3 Groupes d'utilisateurs/cibles

Les utilisateurs sont des individus responsables de l'utilisation et de la surveillance de l'appareil VGA-146 sur le lieu de l'installation. Le système ne peut être utilisé que par un personnel formé et qualifié. Le personnel doit posséder des connaissances techniques appropriées et doit être familiarisé avec les principes de base de la technologie de mesure et de contrôle.

1.3.1 Responsabilités des utilisateurs

Responsabilités des utilisateurs :

- · Lire ce manuel avant d'utiliser le VGA-146.
- Être formé par du personnel qualifié de Grundfos Alldos à l'utilisation du système.
- Respecter les réglementations reconnues régissant la sécurité sur le lieu de travail et la prévention des accidents.
- Porter des vêtements de protection appropriés conformément aux réglementations nationales pour la prévention des accidents lors de l'utilisation du système et de la manipulation des produits chimiques (Allemagne GUV-V D05)

1.4 Responsabilités de l'opérateur

Le propriétaire du bâtiment ou l'opérateur du VGA-146 est responsable de ce qui suit :

- Considérer ce manuel comme une partie du produit et s'assurer qu'il est conservé à proximité immédiate du système pendant toute la durée de vie du dispositif.
- Répondre aux exigences d'installation spécifiées par le fabricant (exigences en matière d'arrivées d'eau et de tuyauterie, conditions environnementales, raccordement électrique, tuyau de protection pour la conduite de dosage si nécessaire, dispositif d'avertissement sonore ou visuel pour les messages d'alerte si nécessaire).
- S'assurer que les conduites d'eau et les fixations sont régulièrement vérifiées, réparées et entretenues.
- · Obtenir l'approbation officielle pour la conservation de produits chimiques, si nécessaire.
- Former les utilisateurs à l'utilisation du système.
- S'assurer que les réglementations en matière de prévention des accidents sont respectées sur le lieu d'installation (réglementation allemande GUV-V D05 pour la prévention des accidents, « Chloration de l'eau », en date de janvier 1997).
- Fournir à tous les utilisateurs et au personnel d'entretien des vêtements de protection conformément à GUV-V D05 (masque, gants, tablier de protection).

1.5 Personnel de maintenance et de réparation

Le dispositif ne peut être entretenu et réparé que par un personnel de réparation autorisé de Grundfos Alldos.

1.6 Utilisation appropriée

Le VGA-146 de Grundfos Alldos peut être utilisé pour doser le chlore (Cl₂), comme décrit dans ce manuel.

1.7 Utilisation inappropriée

Toutes les applications autres que les applications figurant dans la rubrique 1.6 Utilisation appropriée sont considérées comme ne respectant pas l'utilisation prévue et ne sont pas autorisées. Le fabricant, Grundfos Alldos, décline toute responsabilité en cas de dommages dus à une utilisation inappropriée.

Le système se compose d'éléments de pointe et a subi des tests liés à la sécurité.

Mise en garde



Toute modification structurelle non autorisée apportée au système peut entraîner des dommages graves pour le matériel, ainsi que des blessures.

Il est interdit d'ouvrir les composants, de les modifier, de changer leur structure, de les relier, de les dériver ou de les désactiver, en particulier en ce qui concerne le matériel de sécurité.

2. Caractéristiques techniques

2.1 Légende de type VGA-146

Exemple : Légende de type de régulateur de vide VGA-146-D/1/6-S-0RF

Code	Exemple	VGA-146	-D	/1	/6	-S	-0	R	F
	Vaccuperm Gas Advanced = VGA								
	Installation								
D	Directement sur le fût								
W	Montage mural								
С	Conduite de collecteur								
	Connexion								
1	G 1								
2	G 3/4								
3	Support américain								
4	Tuyau de cuivre 6/8 (G 1/2)								
	Sortie de connexion				_				
5	PE 8/11								
6	PE 10/14								
7	Tube PVC DN15								
	Soupape d'admission					_			
S	Courte								
L	Longue, 230-240 V/50-60 Hz								
М	Longue, 110-115V/50-60 Hz								
	Indication de pression						_		
0	Sans manomètre								
1	Manomètre sans contact								
2	Manomètre avec MIN « NO » (normalement ouvert)								
3	Manomètre avec MIN « NC » (normalement fermé)								
	Manomètre de connexion								
Т	En haut								
R	À droite								
L	À gauche								
F	Avant								
	Entrée pression								
F	Avant								
L	Gauche								
R	Droite								

2.2 Caractéristiques générales

Médium admissible	Cl ₂
Plage de débit	0,2 - 10 kg/h, 10 - 530 livres/jour
Pression d'admission minimale	2 bar
Pression d'admission maximale	11 bar
Température ambiante max.	40

2.2.1 Raccord de pression

Raccord de conduite de pression (entrée)	G3/4, G1, tuyau cuivre 6/8, support américain
Raccord de conduite de vide (sortie)	PE 10/14, tube PVC DN 15
Raccord de vanne de surpression	Tuyau PE 8/11
Conduite de surpression à utiliser	Tuyau PE 8/11

2.2.2 Piège à liquide (avec chauffage)

Tension	VGA-146-X/X/X/ L -0XX :	230 V, 50/60 Hz		
rension	VGA-146-X/X/X/ M -0XX:	115 V, 50/60 Hz		
Câble secteur	longueur 1,5 m prise euro (pou	longueur 1,5 m prise euro (pour 230 V) ou prise américaine (pour 115 V)		
Consommation	12 W			
Classe de protection	IP 54			
Température	max. 60°C, autorégulation			

2.2.3 Manomètre (capteur de seuil pour la pression d'admission minimale)

Plage de mesure	0 - 16 bar
Point de commutation	réglé à la pression d'admission minimale autorisée (2 bar)
Performance de commutation	le contact s'ouvre en cas de réduction du point de commutation réglé
Capacité de commutation maximale	10 W pour CC, 10 VA pour CA
Tension de commutation maximale	100 V, CC ou CA
Courant de commutation maximal	0,5 A pour CC ou CA, en cas de charge pure en ohms
Hystérésis de commutation	max. 2,5 %
Plage de température	-30°C jusqu'à +75°C
Connexion	2 fils, polarité arbitraire, longueur des câbles environ 3 m chacun

2.2.4 Accessoires (non compris)

Plaque de fixation pour la fixation murale lors du changement de conteneur		
Matériel d'installation en 3 longueurs		
Médium de test pour la recherche de fuites		

2.2.5 Entre le régulateur de vide et le régulateur de dosage

Longueur de la conduite de vide (m) _	Quantité de dosage (g/h)			
Longueur de la conduite de vide (III)	1000	2000	4000	10000
0	DN 8	DN 8	DN 10	DN 15
10	DN 8	DN 8	DN 10	DN 15
20	DN 8	DN 10	DN 15	DN20
30	DN 8	DN 10	DN 15	DN20
40	DN 8	DN 15	DN 15	DN20
50	DN 10	DN 15	DN 15	DN20
75	DN 10	DN 15	DN 15	DN 25
100	DN 10	DN 15	DN 20	DN 25

Norme de la société Grundfos Alldos calculée avec la chute de pression p=12,5 mbar

Les indications dans ce tableau proviennent des observations de perte de pression. Elles ne prennent pas en compte l'éventuelle influence de la longueur et du diamètre des conduites sur la fiabilité opérationnelle du système.

2.3 Dessins cotés

Nota Selon la conception, les mesures peuvent varier légèrement.

2.3.1 Conception avec piège à liquide





Fig. 1 Dessin coté du régulateur de vide

2.3.2 Conception avec plaque de fixation






Fig. 2 Dessin coté du régulateur de vide sur la plaque de fixation

3. Installation

3.1 Transport et stockage

- Transporter l'appareil avec prudence, ne pas le laisser tomber !
- · Stocker dans un endroit sec et frais.

3.2 Déballage

- · Lors du déballage, respecter ce qui suit :
 - Aucune humidité ne doit pénétrer dans les pièces de conduite de gaz.
 - Aucun corps étranger ne doit pénétrer dans les pièces de conduite de gaz.
- Procéder le plus rapidement possible à l'installation après le déballage.

3.3 Montage

Conditions requises pour le montage

- Les installations du côté pression des conteneurs ou de l'évaporateur sont présentes et leur étanchéité est vérifiée.
- La tuyauterie a été rincée à l'azote
 - plus aucune souillure n'est présente
- En cas de conception sans piège à gaz liquide et pour le montage des conduites de collecteur : Le filtre et la vanne de piège à gaz liquide ou de réduction de la pression ont été installés juste avant le régulateur de vide
- La température dans les conduites de gaz de pression est à son maximum juste avant le régulateur de vide.
 - Si nécessaire, entourer une bande chauffante autour du raccord des conduites de pression du régulateur de vide.



Mise en garde

S'assurer que toutes les vannes des conteneurs sont fermées avant le montage. N'utiliser que les types de conduites prévues.

En cas de conception sans plaque de fixation :

Précautions

L'appareil est soutenu uniquement par le raccordement avec la conduite de pression.

S'assurer que la tuyauterie ne comporte aucune déformation.

Ne pas créer de déformations lors du montage de l'appareil.

4. Mise en service

4.1 Préparations pour la mise en service

4.1.1 Raccords de vide



Mise en garde

Avant la connexion, s'assurer que les vannes de tous les conteneurs de gaz sont fermées. N'utiliser que les types de conduites prévues.

Serrer à la main les écrous-chapeaux des raccords de vide. N'utiliser aucun outil.

Précautions

Risque de dommages.

Longueur maximale de la conduite de vide, voir chapitre 2.2.5 Entre le régulateur de vide et le régulateur de dosage

Sur le régulateur de vide, connecter la conduite de vide, puis la brancher aux régulateurs de dosage.

Mise en garde



Diriger la conduite de surpression vers le bas, car le chlore est plus lourd que l'air. Raccorder la conduite de surpression à un dispositif d'adsorption approprié. En cas d'utilisation d'un dispositif d'avertissement de gaz : Monter le capteur à environ 10 cm de l'orifice de sortie du dispositif d'adsorption.

La conduite de surpression doit aboutir dans la salle, et jamais à l'air libre.

- · Raccorder la conduite de surpression au raccord de surpression.
- · Raccorder la conduite de vide vers l'injecteur.

4.1.2 Raccord de conduite de pression

Nota S'assurer que les conduites de pression sont aussi courtes que possible.

- · Appliquer légèrement de la graisse sur le joint, si nécessaire
- Raccorder la conduite de pression au raccord de conduite de pression.

4.1.3 Raccordements électriques

Avant de brancher le câble secteur :

vérifier que la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique correspond bien à celle du secteur local. Une tension incorrecte peut endommager le produit.

Précautions

Pour garantir la compatibilité électromagnétique (CEM) :

Les lignes de transmission doivent être blindées. Le blindage doit être raccordé au conducteur de protection ou à la terre du côté de l'autre dispositif (un contrôleur, par exemple).

Les lignes de transmission et les lignes secteur doivent être acheminées suivant différents chemins de câbles.

Raccordement du piège à liquide (option)

Raccorder le câble secteur du piège à liquide au secteur.

Branchement du manomètre à contact (option)

Raccorder deux câbles à un dispositif d'évaluation externe

Nota

La polarité est arbitraire.

4.2 Contrôles avant la mise en service

Vérifier l'étanchéité de toute l'installation avant le démarrage.

- Voir le manuel des régulateurs de dosage du gaz.



Mise en garde

Ne pas vérifier l'étanchéité avant que toute l'installation ne soit prête à démarrer. Risque de fuite de gaz.



Mise en garde

Avant de vérifier l'étanchéité :

Commencer à utiliser le piège à liquide intégré optionnel ou le piège à liquide indépendant. Risque de fuite de gaz.

4.2.1 Vérification de l'étanchéité des conduites de gaz de pression

Les conduites de gaz de pression sont toutes les conduites qui relient les conteneurs de gaz au régulateur de vide.

- Si l'installation est équipée d'un dispositif de rinçage à l'azote : vérifier rapidement l'étanchéité avec de l'azote (tous les liquides de dosage)
- · Vérifier précisément avec de l'ammoniac

4.2.2 Vérification de l'étanchéité avec de l'azote

- · Fermer toutes les vannes des conteneurs.
- Ouvrir les vannes de raccordement des conteneurs et toutes les vannes d'arrêt jusqu'à l'installation de dosage de gaz
- Ouvrir la vanne de raccordement de la bouteille d'azote
- Ouvrir lentement la vanne de la bouteille d'azote, jusqu'à ce que la pression dans les conduites atteigne environ 10 bar (lire le manomètre du régulateur de vide).



Mise en garde

Pression maximale d'azote : 16 bar.

Risque de dommages et de fuite de gaz si cette valeur est dépassée.

- Appliquer du spray à fuite ou de l'eau savonneuse sur tous les éléments sous pression
 - Formation de bulles et/ou chute de pression sur le manomètre
 - --> Fuite dans les conduites de pression
- · Dépressuriser l'installation.
- · Corriger la fuite.
- · Vérifier à nouveau l'étanchéité.
 - Aucune formation de bulles, la pression sur le manomètre ne chute pas de façon significative dans un délai d'une heure
 - --> Les conduites de pression sont étanches.

4.2.3 Vérification de l'étanchéité avec de l'ammoniac

- Ouvrir toutes les vannes des conteneurs et les vannes de raccordement des conteneurs, puis les refermer rapidement.
- Passer lentement la bouteille d'ammoniac ouverte le long des pièces de conduite de gaz de pression.
 - Formation de brume blanche : fuite dans les conduites de pression.
- · Dépressuriser l'installation.
- · Corriger la fuite.
- Vérifier à nouveau l'étanchéité.




Fig. 3 Formation de brume blanche : fuite dans les conduites de pression.

- Pas de formation de brume blanche : les conduites de pression sont étanches.



Fig. 4 les conduites de pression sont étanches.



Mise en garde

L'ammoniac liquide ne doit pas entrer en contact avec les pièces de l'installation. Risque de fuites par corrosion.



Fig. 5 L'ammoniac liquide provoque des fuites par corrosion.

5. Entretien

Fréquences de nettoyage et d'entretien

- au moins tous les 12 mois
- · en cas de défaut



Mise en garde

Arrêter toute l'installation avant de réaliser des tâches de nettoyage ou d'entretien. Risque de fuite de gaz.



Mise en garde

Avant de remettre en marche, vérifier l'étanchéité.

Risque de fuite de gaz.

5.1 Défauts éventuels

Défaut	Reconnu par	Cause	Remède
	Odeur de gaz Formation de brume au niveau des raccords lors de la vérification de l'étanchéité.	Raccords non étanches	Vérifier les raccords et les resserrer
Fuite de gaz	Fuites de gaz sur la conduite de surpression alors que l'installation ne fonctionne pas	La soupape d'admission n'est pas étanche	Nettoyer la soupape d'admission, remplacer les pièces endommagées, utiliser un gaz de meilleure qualité.
	Perte de pression au niveau du manomètre alors que l'installation ne fonctionne pas et que l'alimentation en gaz est fermée.	La soupape d'admission ou les raccords ne sont pas étanches.	Nettoyer la soupape d'admission ou les raccords, remplacer les pièces endommagées, utiliser un gaz de meilleure qualité.
La vanne de surpression	Du vide est présent dans la conduite de surpression alors que l'installation	Ressort endommagé par la corrosion ou souillé	Remplacer ou nettoyer le ressort. Ne pas retirer le fil de suspension du ressort.
n'est pas étanche.	fonctionne (senti en posant un doigt dessus)	Joint torique (19) défectueux	Remplacer le joint torique (19)
		Membrane défectueuse	Remplacer la membrane.
Régulation perturbée	Vibrations et grondements dans l'appareil	Membrane faussée ou mal montée	Monter correctement la membrane, appliquer légèrement de la graisse téflon sur le coulisseau du guide
	Du vide est présent dans la conduite de surpression alors que l'installation fonctionne (senti en posant un doigt dessus)	Membrane endommagée	Remplacer la membrane
Le débit de dosage		Pression d'admission trop faible (< 2 bar)	Nettoyer le filtre
souhaité n'est pas atteint	Manomètre du régulateur de vide	Conteneur de gaz vide	Remplacer les conteneurs de gaz par des conteneurs pleins
		Vannes d'arrêt dans les conduites de pression fermées ou partiellement ouvertes	Ouvrir les vannes d'arrêt
Reliquéfaction du gaz	Formation de glace sur le filtre ou sur le raccord de conduite de pression au démarrage, dommages des pièces de	La température au niveau du raccord des conduites de pression est inférieure à la température des autres conduites de gaz de pression.	Enrouler une bande chauffante autour du filtre et/ou du raccord des conduites de pression pour les réchauffer. Fermer l'alimentation en gaz avant le filtre, régler le système de dosage de gaz au débit de dosage minimal, puis démarrer l'installation.
	l'enceinte PVC (uniquement visibles lorsque l'appareil est ouvert)	Chauffage du piège à liquide non connecté ou défectueux	Connecter le chauffage ou le réparer.
		Régulateur de vide sans piège à liquide utilisé avec un fût de gaz	Utiliser un régulateur de vide avec piège à liquide
Le dispositif d'évaluation externe indique à tort une pression d'admission trop faible (uniquement pour le manomètre à contact optionnel)	Formation de glace sur le filtre ou sur le raccord de conduite de pression au démarrage, dommages des pièces de l'enceinte PVC (uniquement visibles lorsque l'appareil est ouvert)	La conduite entre le manomètre à contact et le dispositif d'évaluation est interrompue	Vérifier la conduite, puis la réparer.

5.2 Démontage et nettoyage du régulateur de vide

Nota

Numéros entre parenthèses, voir fig. 6, plan de montage, au chapitre 5.3 Jeux de pièces de rechange pour le régulateur de vide VGA-146

5.2.1 Éteindre l'installation

- · Paramétrer le système en débit de dosage faible
- Pendant que l'installation fonctionne encore : fermer les vannes des conteneurs.
- · Laisser l'installation fonctionner jusqu'à ce que le tube de mesure n'indique plus aucun débit de gaz
- Éteindre le système, voir le manuel d'utilisation du régulateur de dosage.

Uniquement pour les modèles avec piège à liquide

Débrancher le piège à liquide du secteur, puis le laisser refroidir

Uniquement pour les modèles avec manomètre à contact

· Débrancher la ligne vers le dispositif d'évaluation

5.2.2 Démontage du régulateur de vide

- · Retirer la conduite de surpression
 - Desserrer l'écrou-chapeau
 - Retirer le tuyau
- · Retirer la conduite de vide :
 - Desserrer l'écrou-chapeau
 - Retirer le tuyau
- Retirer le régulateur de vide de la conduite de pression

5.2.3 Dévisser le support de la soupape d'admission

Accessoires et outils requis

· Clé Allen 5 mm

Procédure

- Dévisser les vis hexagonales (1.9)
- Retirer la soupape d'admission
- · Retirer les joints toriques (18)

5.2.4 Démontage de la soupape d'admission

Accessoires et outils requis

- · clé à fourche de 24 mm
- · tournevis
- goupille Ø 5 mm

Procédure

- Dévisser de son support la soupape d'admission à l'aide de la clé à fourche
- Dévisser le cône de soupape (15) à l'aide du tournevis
 - maintenir le siège de ressort (16) avec le doigt pendant cette opération

Précautions

Ne pas endommager la surface d'étanchéité du cône de soupape.

Ne pas utiliser d'outils sur les pièces en plastique (risque de déformation et de dommages).

- Ôter délicatement de 1.2 le siège de soupape (1.1) à l'aide de la goupille
- Retirer le filtre (1.4) et la cartouche de la soupape (1.5)

Uniquement pour les modèles avec piège à liquide

- Ouvrir le capuchon (1.13)
- Retirer le filtre (1.16)

5.2.5 Nettoyage des pièces de la soupape d'admission et du piège à liquide optionnel

Accessoires et outils requis

- Eau chaude (env. 40°C)
- Brosse douce

Procédure

- Nettoyer toutes les pièces à l'eau chaude ; utiliser une brosse si nécessaire.
 - Côté interne du support de la soupape d'admission
 - Siège de soupape (1.1)
 - Cône de soupape (15)
 - Pièce à visser (1.2)
 - Ressort (17)
 - Siège du ressort (16)
 - Côté interne du piège à liquide et du filtre (1.16), le cas échéant
- Remplacer les pièces endommagées, si nécessaire. Suggestion :
 - Remplacer le siège de soupape (1.1), le ressort (17), les joints toriques (1.6, 1.17, 1.22) et les filtres (1.4, 1.16)
- Vérifier la surface d'étanchéité du cône de soupape (15)
 - le remplacer en cas de dommage



Mise en garde

Remplacer le cône de soupape même en cas de dommages infimes. Risque de fuite de gaz.

Bien sécher toutes les pièces.

Précautions Danger de corrosion en cas de montage de pièces humides.

5.2.6 Remontage de la soupape d'admission.

Précautions

Toutes les surfaces d'étanchéité doivent être propres et ne comporter aucun dépôt. Poser la soupape d'admission afin de ne pas tordre le coulisseau du cône de soupape (15).

- Appliquer légèrement de la graisse téflon sur le siège de soupape, puis appuyer dessus (et sur le joint torique) dans la pièce à visser
- Insérer le cône de soupape dans le siège et dans la pièce à visser
- · Insérer le ressort à partir du côté inférieur
- · Visser le siège du ressort à partir du côté inférieur jusqu'à la butée de fin de course
 - maintenir le cône de soupape à l'aide du tournevis durant cette opération
- Placer le joint torique (1.7) sur le support de la soupape d'admission.
- Insérer le nouveau filtre (1.4) et la cartouche de soupape (1.5) dans le support de la soupape d'admission.
- Visser la soupape d'admission

Uniquement pour les modèles avec piège à liquide

- Mettre en place un nouveau joint torique (1.17) (permet de fixer le filtre)
- Mettre en place le nouveau filtre (1.16)
- Mettre en place de nouveaux joints toriques (1.22)
- Visser le capuchon (1.13)

5.2.7 Démontage du régulateur de vide

Accessoires et outils requis

· Clé Allen 5 mm

Procédure

- Dévisser les vis hexagonales (35)
- · Retirer la partie supérieure
- Retirer la membrane (29) avec le disque de la membrane (27) et l'anneau (26)
- Démonter le cône de soupape (20) et le ressort (21) en dévissant l'écrou (25)
- Dévisser l'anneau de la membrane et retirer la membrane

5.2.8 Nettoyage des pièces du régulateur de vide.

Accessoires et outils requis

- Eau chaude (env. 40°C)
- Brosse douce

Procédure

- Nettoyer toutes les pièces à l'eau chaude ; utiliser une brosse si nécessaire.
 - Côtés internes des parties supérieure et inférieure
 - Disque de la membrane (27)
 - Anneau de la membrane (26)
 - Écrou (25)
 - Ressort (21)

Précautions Ne pas retirer le fil de suspension du ressort.

- cône de soupape (20)
- · Remplacer les pièces endommagées, si nécessaire.
- · Bien sécher toutes les pièces.

Précautions Danger de corrosion en cas de montage de pièces humides.

5.2.9 Remontage du régulateur de vide

- Mettre le nouveau joint torique sur le disque de la membrane
- Mettre la nouvelle membrane (29) sur le disque de la membrane (27)

Précautions Respecter la position d'ajustement et le centrage de la membrane.

- · Visser l'anneau de la membrane (26)
- · Appliquer légèrement de la graisse téflon sur la douille de guidage de la partie inférieure
- Mettre le nouveau joint torique (19) sur le cône de soupape (20)
 - Ne pas endommager le cône de soupape.
- Mettre en place le cône de soupape (20)
- Mettre en place le ressort (21)
- Visser l'écrou (25)
- Mettre le nouveau joint torique (30) sur la partie inférieure
- Placer le disque de la membrane monté sur la partie inférieure, et l'aligner



Mise en garde

Le disque de la membrane doit se déplacer facilement dans la douille de guidage.

Risque de fuite de gaz en cas de mouvement lent ou irrégulier.

- Appuyer sur le disque de la membrane (27) à la main. Le cône de soupape (20) de la vanne de surpression doit s'ouvrir. En condition hors fonctionnement, il doit être bien serré.
- Mettre la partie supérieure sur la partie inférieure
 - Respecter la position de la vanne de surpression.
- Mettre les vis hexagonales (35)
- Mettre les écrous borgnes sur les disques (37)
- Serrer les vis hexagonales (35) en croix
 - Couple: 200 Ncm
- Monter le support de la soupape d'admission :
 - Mettre un nouveau joint torique (18)
 - Mettre le support de la soupape d'admission
 - Mettre les disques et les vis hexagonales
 - Serrer les vis hexagonales sans endommager le support de la soupape d'admission
 - Serrer les vis hexagonales

5.2.10 Remontage du régulateur de vide

- Remonter le régulateur de vide conformément au chap. 4
 - Les surfaces d'étanchéité doivent être propres.
- · Utiliser un nouveau joint plat



Mise en garde

Vérifier l'étanchéité avant de remettre en marche (voir le manuel d'utilisation). Risque de fuite de gaz.

5.3 Jeux de pièces de rechange pour le régulateur de vide VGA-146




Fig. 6 Plan de montage avec pièces de rechange

Les éléments avec un ou deux astérisques font partie des jeux de pièces de rechange. Nous conseillons de prendre en stock quelques jeux de pièces de rechange afin de pouvoir procéder à un remplacement rapide (uniquement par du personnel autorisé) en cas de besoin.

Élément	Description	Référence
Tous les n° sans *	Jeu de pièces de rechange VGA-146	91836513 (553-1074)
Tous les n° avec **	Jeu de pièces de rechange VGA-146 avec piège à liquide	91835842 (553-1075)



Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km. 37.500 Lote 34A

1619 - Garin Pcia. de Buenos Aires Phone: +54-3327 414 444 Telefax: +54-3327 411 111

Australia Australia
Grundfos Alldos
Dosing & Disinfection
ALLDOS Oceania Pty. Ltd.
Unit 3 / 74 Murdoch Circuit
Acacia Ridge QLD 4100
Phone: +61 (0)7 3712 6888
Telefax: +61 (0)7 3272 5188
E-mail: alldos.au@alldos.com

Australia

Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: +61-8-8461-4611 Telefax: +61-8-8340 0155

Austria

Austra GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Fel: +43-6246-883-0 Telefax: +43-6246-883-30

Belgium

Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg 81-83 B-2630 Aartselaar Tél.: +32-3-870 7300 Télécopie: +32-3-870 7301

Belorussia

LEIDTURSIAПредставительство ГРУНДФОС в Минске 220123, Минск, ул. В. Хоружей, 22, оф. 1105 Тепефон: (37517) 233-97-65 Факс: (37517) 233-97-69

Bosnia/Herzegovina

GRUNDFOS Sarajevo Paromlinska br. 16. Parofillinska bl. 16, BiH-71000 Sarajevo Phone: +387 33 713290 Telefax: +387 33 231795

Mark GRUNDFOS Ltda. Av. Humberto de Alencar Castelo Branco. 630

CEP 09850 - 300 São Bernardo do Campo - SP Phone: +55-11 4393 5533 Telefax: +55-11 4343 5015

Bulgaria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb

GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Representative Office - Bulgaria Bulgaria, 1421 Sofia Lozenetz District 105-107 Arsenalski blvd. Phone: +359 2963 3820, 2963 5653 Telefax: +359 2963 1305

Canada

Canada GRUNDFOS Canada Inc. 2941 Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: +1-905 829 9533 Telefax: +1-905 829 9512

China

Grundos Alidos Dosing & Disinfection ALLDOS (Shanghai) Water Technology Co. Ltd. West Unit, 1 Floor, No. 2 Building (T 4-2) 278 Jinhu Road, Jin Qiao Export Processing Zone

Zone
Pudong New Area
Shanghai, 201206
Phone: +86 21 5055 1012
Telefax: +86 21 5032 0596
E-mail: alldos.cn@alldos.com

China
GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
22 Floor, Xin Hua Lian Building
755-775 Huai Hai Rd, (M)
Shanghai 200020
PRC

Phone: +86-512-67 61 11 80 Telefax: +86-512-67 61 81 67

Croatia

GRUNDFOS predstavništvo Zagreb

GRUNDFOS piedstavilist Cebini 37, Buzin HR-10010 Zagreb Phone: +385 1 6595 400 Telefax: +385 1 6595 499

Czech Republic GRUNDFOS s.r.o. Čapkovského 21 779 00 Olomouc Phone: +420-585-716 111 Telefax: +420-585-716 299

Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: +45-87 50 50 50 Telefax: +45-87 50 51 51 E-mail: info_GDK@grundfos.com www.grundfos.com/DK

Estonia GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G 11415 Tallinn Tel: + 372 606 1690 Fax: + 372 606 1691

Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie 11 FIN-01730 Vantaa Phone: +358-3066 5650 Telefax: +358-3066 56550

France Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS S.A.R.L.

7, rue Gutenberg F-67610 La Wantzenau Tél.: +33-3 88 59 26 26 Télécopie: +33-3 88 59 26 00 E-mail : alldos.fr@alldos.com

Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Pompes GRUNDFOS Distribution S./ Parc d'Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél: +33-4 74 82 15 15 Télécopie: +33-4 74 94 10 51

Germany Germany
Grundfos Alldos
Dosing & Disinfection
ALLDOS Eichler GmbH
Reetzstraße 85
D-76327 Pfinztal (Sollingen)
Tel.: +49 7240 61-0
Telefax: +49 7240 61-177
E-mail: alldos.de@alldos.com

Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr. 33 D-40699 Erkrath Tell: +49-(0) 211 929 69-0 Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799 E-mail: infoservice@grundfos.de Service in Deutschland:

Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR-19002 Peania Phone: +0030-210-66 83 400 Telefax: +0030-210-66 46 273

E-mail: kundendienst@grundfos.de

Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre SIU Wal Industrial Centre 29-33 Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: +852-27861706 / 27861741 Telefax: +852-27858664

Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-2045 Törökbálint. Phone: +36-23 511 110 Telefax: +36-23 511 111

India
GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai 600 096 Phone: +91-44 2496 6800

Indonesia PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta 13930 Phone: +62-21-460 6909 Telefax: +62-21-460 6910 / 460 6901

Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 12 Phone: +353-1-4089 800 Telefax: +353-1-4089 830

Italy
GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I-20060 Truccazzano (Milano) Tel: +39-02-95838112 Telefax: +39-02-95309290 / 95838461

Japan GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg. 5F, 5-21-15, Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo, 141-0022 Japan Phone: +81 35 448 1391 Telefax: +81 35 448 9619

Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building 679-5 Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916 Seoul, Korea Phone: +82-2-5317 600 Telefax: +82-2-5633 725

Latvia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia

Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga, Tālr.: + 371 714 9640, 7 149 641 Fakss: + 371 914 9646

Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT-03201 Vilnius Tel: + 370 52 395 430 Fax: + 370 52 395 431

Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park 40150 Shah Alam

Selangor Phone: +60-3-5569 2922 Telefax: +60-3-5569 2866

MéxicoBombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V.
Boulevard TLC No. 15

Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L. 66600 Phone: +52-81-8144 4000 Telefax: +52-81-8144 4010

Netherlands Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS BV

ALLDOS BV Leerlooiersstraat 6 NL-8601 WK Sneek Tel.: +31-51 54 25 789 Telefax: +31-51 54 30 550 E-mail: alldos.nl@alldos.com

Netherlands

GRUNDFOS Netherlands GRUNDFOS Netherlands Velluwezoom 35 1326 AE Almere Postbus 22015 1302 CA ALMERE Tel.: +31-88-478 6336 Telefax: +31-88-478 6336 e-mail: info_gnl@grundfos.com

New Zealand

GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: +64-9-415 3240 Telefax: +64-9-415 3250

Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Tlf.: +47-22 90 47 00 Telefax: +47-22 32 21 50

Poland

Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL-62-081 Przeźmierowo Tel: (+48-61) 650 13 00 Fax: (+48-61) 650 13 50

Portugal, S.A.

Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A.
Rua Calvet de Magalhães, 241
Apartado 1079
P-2770-153 Paço de Arcos
Tel: +351-21-440 76 00
Telefax: +351-21-440 76 90

România GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 103 Pantelimon county Ilfov Phone: +40 21 200 4100 Telefax: +40 21 200 4101 E-mail: romania@grundfos.ro

Russia ООО Грундфос Россия, 109544 Москва, ул. Школьная 39 Тел. (+7) 495 737 30 00, 564 88 00 Факс (+7) 495 737 75 36, 564 88 11 E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

Serbia

Serbia GRUNDFOS Predstavništvo Beograd Dr. Milutina Ivkovića 2a/29 YU-11000 Beograd Phone: +381 11 26 47 877 / 11 26 47 496 Telefax: +381 11 26 48 340

Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 24 Tuas West Road Jurong Town Singapore 638381 Phone: +65-6865 1222 Telefax: +65-6861 8402

Slovenia
GRUNDFOS PUMPEN VERTRIEB
Ges.m.b.H.,
Podružnica Ljubljana
Blatnica 1, SI-1236 Trzin
Phone: +386 01 568 0610
Telefax: +386 01 568 0619
E-mail: slovenia@grundfos.si

South Africa

South Africa Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS (Pty) LTD 98 Matroosberg Road, Waterkloof Park P.O. Box 36505, Menlo Park 0102 0181 ZA Pretoria E-mail: alldos.za@alldos.com

Spain

Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E-28110 Algete (Madrid) Tel.: +34-91-848 8800 Telefax: +34-91-628 0465

Sweden GRUNDFOS AB (Box 333) Lunnagårdsgatan 6 431 24 Mölndal Tel.: +46(0)771-32 23 00 Telefax: +46(0)31-331 94 60

Switzerland Grundfos Alldos
Dosing & Disinfection
ALLDOS International AG ALLDOS International AG Schönmattstraße 4 CH-4153 Reinach Tel.: +41-61-717 5555 Telefax: +41-61-717 5500 E-mail: alldos.ch@alldos.com

Switzerland

GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: +41-1-806 8111 Telefax: +41-1-806 8115

Taiwan
GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd.
7 Floor, 219 Min-Chuan Road
Taichung, Taiwan, R.O.C.
Phone: +886-4-2305 0868
Telefax: +886-4-2305 0878

Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd.

Pachaloes (Hallian) Ltd. 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok 10250 Phone: +66-2-725 8999 Telefax: +66-2-725 8998

Turkey
GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, ınsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No. 204 41490 Gebze/ Kocaeli Phone: +90 - 262-679 7979 Telefax: +90 - 262-679 7905 E-mail: satis@grundfos.com

Ukraine

ТОВ ГРУНДФОС УКРАЇНА 01010 Київ, Вул. Московська 8 Тел.:(+38 044) 390 40 50 Фах.: (+38 044) 390 40 59 E-mail: ukraine@grundfos.com

United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box 16768 Jebel Ali Free Zone Duhai

Phone: +971-4- 8815 166 Telefax: +971-4-8815 136

United Kingdom

United Kingdom Grundfos Alidos Dosing & Disinfection ALLDOS Ltd. 39 Gravelly Industrial Park, Tyburn Road Birmingham B24 8TG Phone: +44-121-3283336 Telefax: +44-121-3284332 E-mail: alldos.uk@alldos.com

United Kingdom
GRUNDFOS Pumps Ltd.
Grovebury Road
Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL
Phone: +44-1525-850000
Telefax: +44-1525-850011 U.S.A.

U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation 17100 West 118th Terrace Olathe, Kansas 66061 Phone: +1-913-227-3400 Telefax: +1-913-227-3500

Usbekistan

Представительство ГРУНДФОС в 700000 Ташкент ул.Усмана Носира 1-й тупик 5 Телефон: (3712) 55-68-15 Факс: (3712) 53-36-35

Addresses revised 18.12.2008

